

Everyday Life Basket Outdoor

Design:
PAUL SMITH



De Padova srl - info@depadova.it

MATERIALS

Basket:
Woven polypropylene yarn.

NOTE

Product sheet conforms to current consumer information laws.

ECOLOGY

Avoid release to the environment after use, please call your local refuse disposal company for dumping or recycling.

RECOMMENDED USE

Private use



SPECIFICATIONS

Outdoor products

De Padova suggests placing the products of the outdoor collection in covered or semi-covered outdoor spaces (patio, veranda, etc.).

In order to improve the durability of the product, it is recommended to shelter the product from the weather and during periods of non-use with the protective cover (if available).

During the winter season or during periods of inactivity, store the product in dry and ventilated indoor environment.

Please follow the specific instructions for use and care.

MAINTENANCE

Polypropylene yarn

When not in use it must be stored in a dry place.

Most dirt and stains can be cleaned if they are promptly removed.

Clean the stain with neutral detergent diluted in lukewarm water, dabbing from the outside to the centre with a damp cloth or sponge. Do not rub.

Once the stain is removed, rinse well.

Do not use stain removers.

Dry away from direct sunlight if using a chlorine-based cleaner.

Everyday Life Basket Outdoor

Design:
PAUL SMITH



De Padova srl - info@depadova.it

MATERIALI

Cesta:
filato di polipropilene intrecciato.

NOTA

Scheda prodotto realizzata in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di informazione del consumatore.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, ma chiamare l'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il suo trasporto in discarica o recupero.

DESTINAZIONE D'USO CONSIGLIATA

Domestico



CARATTERISTICHE

Prodotti outdoor

De Padova suggerisce di collocare i prodotti della collezione outdoor in ambienti esterni coperti o semi-coperti (terrazze, verande).

Per migliorare la durabilità del prodotto, si consiglia di evitare l'esposizione diretta alle intemperie e di proteggere il prodotto con il relativo telo di protezione (se disponibile) nei periodi di scarso utilizzo.

Durante la stagione invernale o di non utilizzo riporre il prodotto in ambiente coperto, asciutto e ventilato.

Seguire le indicazioni specifiche di uso e manutenzione.

MANUTENZIONE

Filato di polipropilene

Quando non viene utilizzato deve essere conservato in un luogo asciutto.

La maggior parte dello sporco e delle macchie possono essere pulite se vengono prontamente rimosse.

Pulire la macchia con una soluzione di detersivo neutro diluito in acqua tiepida, tamponando dall'esterno verso l'interno con un panno o una spugna inumidita. Non strofinare.

Una volta rimossa la macchia, sciacquare l'area con acqua.

Non usare smacchiatori.

Se si utilizza un detergente a base di cloro, non asciugare alla luce diretta del sole.